

Arraseur de bouts de chants VIRUTEX RC21E



Placer l'appareil sur le bord du panneau et appuyez sur le levier à fond, vous obtiendrez ainsi une coupe nette et précise dans les quatre angles.
Nous vous conseillons d'utiliser l'appareil en bout de champs avant l'arrasage avec l'arraseur de chant AU-93.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	uv	référence
arraseur bout de chant	pc	382811

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur