

## Oscillo-battant CINTRÉ "M20/12 R"



● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

| description                           | réf. fournisseur     | uv             | référence       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| <b>COMPAS CINTRÉ M20/12</b>           |                      |                |                 |
| C compas cintré M20/12                | 6-28315-00-0-1       | pc             | 151585/jes-a    |
| <b>ÉLÉMENTS INTERMÉDIAIRES</b>        |                      |                |                 |
| <i>HFF de à (mm)</i>                  | <i>LFF de à (mm)</i> |                |                 |
| D 580 - 995                           | 440 - 735            | 6-26741-00-0-1 | pc 151572/jes-a |
| D 996 - 1210                          | 736 - 950            | 6-32781-01-0-1 | pc 151573/jes-a |
| D 1211 - 1710                         | 951 - 1260           | 6-32781-02-0-1 | pc 151574/jes-a |
| <b>PIVOTS ET PALIERS</b>              |                      | <b>SENS</b>    |                 |
| E palier de compas + axe M20/12 7/8x4 | gauche               | 6-28020-00-L-1 | pc 151375       |
| E palier de compas + axe M20/12 7/8x4 | droit                | 6-28020-00-R-1 | pc 151376       |

|   |   |        |                 |    |                      |
|---|---|--------|-----------------|----|----------------------|
| <b>E</b>                                | pivot femelle M20/12                              | gauche | 6-28136-18-L-1  | pc | <b>151583/jes-a</b>  |
| <b>E</b>                                | pivot femelle M20/12                              | droit  | 6-28136-18-R-1  | pc | <b>151584/jes-a</b>  |
| <b>G</b>                                | pivot mâle M20/12 EURONUT 7/8x4                   | gauche | 6-28022-00-L1   | pc | <b>151349</b>        |
| <b>G</b>                                | pivot mâle M20/12 EURONUT 7/8x4                   | droit  | 6-28022-00-R-1  | pc | <b>151350</b>        |
| <b>ANTI-FAUSSE MANOEUVRE</b>            |   |        |                 |    |                      |
| <b>I</b>                                | butée rehausse. anti-fausse manœuvre EURONUT 7/8  |        | 9-40443-00-0-1  | pc | <b>151285</b>        |
| <b>I</b>                                | butée rehausse. anti-fausse manœuvre 4mm          |        | 9-40244-00-0-1  | pc | <b>151286/jes-a</b>  |
| <b>J</b>                                | rehausseur anti-fausse manœuvre                   |        | 6-29987-00-1-1  | pc | <b>151295</b>        |
| <b>K</b>                                | rampe d'appui bouts ronds 4mm                     |        | 6-24201-02-0-1  | pc | <b>1516181/jes-a</b> |
| <b>VERROUILLEUR POUR CHÂSSIS CINTRÉ</b> |   |        |                 |    |                      |
|   |   |        | <i>HFF (mm)</i> |    |                      |
| <b>H</b>                                | prolongateur <b>avec galet</b> + mouvement à 180° |        | 6-32105-00-0-1  | pc | <b>151605</b>        |
| <b>H</b>                                | prolongateur <b>sans galet</b> + mouvement à 180° |        | 6-32303-00-0-1  | pc | <b>151606</b>        |

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur