


Commande par flexible pour "PRIMAT FL 190"



La commande par flexible est utilisée sur les châssis cintrés ou droits avec un ou deux compas ou lorsque le châssis ne se trouve pas sur le même plan que la commande. Son fonctionnement est particulièrement aisé. Livrable dans différents coloris (recouvrement en plastique.)

Mesures :

V = retrait au dessus de 200 mm avec guide (B).

V = retrait en dessous de 200 mm sans guide.

T = différence de niveaux.

MU = mesure entre l'arrête supérieure et le bord inférieur de la poignée.

Ü = dépassement maximum de la tablette = 40 mm.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	finition plastique	retrait de à (mm)	uv	référence
A flexible longueur 400 mm	gris	-	pc	153751
flexible longueur 700 mm	gris	0 à 400	pc	153752
flexible longueur 1000 mm	gris	0 à 700	pc	153753
flexible longueur 1250 mm	gris	0 à 950	pc	153754
flexible longueur 400 mm	blanc	-	pc	153757
flexible longueur 700 mm	blanc	0 à 400	pc	153758
flexible longueur 1000 mm	blanc	0 à 700	pc	153759
flexible longueur 1250 mm	blanc	0 à 950	pc	153760
flexible longueur 1700 mm	blanc	0 à 1300	pc	153761
flexible longueur 2000 mm	blanc	0 à 1700	pc	153762
flexible longueur 400 mm	noir	-	pc	153763/com-a
flexible longueur 700 mm	noir	0 à 400	pc	153764
flexible longueur 1250 mm	noir	0 à 950	pc	153766
flexible longueur 1700 mm	noir	0 à 1300	pc	153767

B	set d'accessoires PRIMAT FL190	acier zing. + gris		pc	153770
	set d'accessoires PRIMAT FL190	acier zing. + blanc		pc	153771
	set d'accessoires PRIMAT FL190	acier zing. + noir		pc	153772
			Ø intérieur (mm)		
C	raccord femelle entre (flexible tringle) ou (tringle tringle)	acier zing.	8 / 8	pc	153845

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur