

Arrêt de volet "KWS"



Bloque le volet quand on l'ouvre et le pousse contre le mur.

Tirer le volet pour dégager l'arrêt.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

| description | uv | référence |
|------------------------|----|-----------|
| arrêt de volet à pince | pc | 182064 |

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur