

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Pênes                   | 6. LED verte       |
| 2. Touche remise à zéro    | 7. LED rouge       |
| 3. Logement à pile         | 8. LED jaune       |
| 4. Molette                 | 9. Touche Entrée # |
| 5. Serrure à clé d'urgence |                    |

### Instructions de montage

Ouvrir le coffre pour le première fois se fait impérativement avec la clé d'urgence. (voir aussi: ouvrir le coffre avec la clé d'urgence) Enlevez le petit capuchon rond qui se trouve entre la molette et le clavier: derriere le capuchon se trouve la serrure à clé d'urgence. Introduisez la clé d'urgence dans la serrure et tournez à gauche. Tournez la molette à droite et ouvrez la porte.

**ATTENTION: ne rangez JAMAIS la clé d'urgence dans le coffre mais dans autre endroit sécurisé.**

### Placer les piles

Ouvrez la porte. Placez 4x piles AA dans le logement à piles à l'intérieur de la porte, en bas à gauche. Appuyez sur le couvercle du logement à piles et glissez-le en même temps à la droite.

### Ouvrir la porte et entrer le code utilisateur

#### Le code d'usine : 159#

Appuyez sur la touche rouge (Remise à zéro) à l'intérieur de la porte et entrez votre code personnel (3-8 chiffres). En appuyant les touches un signal sonore s'entendra et la led jaune s'allumera. Après avoir entré votre code personnel, vous terminez par # pour confirmer, la led verte s'allumera. Tournez la molette à droite et ouvrez la porte dans les 5 secondes.




### Blocage de la serrure

Après 3 codes erronés la serrure émettra un signal sonore et blocs 2 minutes

### Ouvrir le coffre avec la clé d'urgence

Ouvrir le coffre pour la première fois se fait avec la clé d'urgence. En cas de problèmes avec le clavier, ou en cas de code oublié, le coffre s'ouvre aussi avec la clé d'urgence. Enlever le petit capuchon rond qui se trouve entre la molette et le clavier: derriere le capuchon se trouve la serrure à clé d'urgence. Introduisez la clé d'urgence dans la serrure et tournez à gauche. Tournez la molette à droite et ouvrez la porte. Ne rangez JAMAIS la clé d'urgence dans le coffre mais dans autre endroit sécurisé.



### Fermer la porte

Tournez la molette à gauche et fermez la porte.